

INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LES TRAITEMENTS À L'HUILE INCOLORES ET COLORÉS DE SOLS

Version du 08.06.2016

Remplace la version du

N° VTM 5557

Pour obtenir un traitement de surface attrayant, il faut observer quelques points importants.

Ponçage du bois

- Notamment dans la zone de transition du ponçage périphérique au ponçage de surface, le sol doit présenter un ponçage régulier, sans défaut
- Grain recommandé, par exemple 100-120 pour le chêne, 150 pour le cerisier
- Ne pas sauter de grain lors du ponçage du bois. Respecter l'ordre
- Effectuer le dernier ponçage dans le sens des fibres du bois pour éviter une formation ultérieure de nuages

Application des huiles

- Ne pas verser les huiles sur le sol, afin d'éviter la formation de taches et effectuer le traitement à l'aide d'un récipient propre
- Appliquer à saturation l'huile par voie d'env. 1 m de large au moyen de l'appareil d'application (N9016), en long et perpendiculairement aux fibres
- Laisser agir brièvement, puis faire pénétrer à l'état encore humide au moyen d'un patin beige avec une cireuse monobrosse
- Faire pénétrer l'huile entièrement sinon des zones brillantes-mates gênantes peuvent se former
- Ne pas utiliser de restes de tapis ou d'autres patins; employer uniquement les patins beiges (N948050003)

Remarque

- Pour les bois rouges (par ex. hêtre vaporisé, poirier et cerisier), nous conseillons de diluer la première couche avec env. 30% de white spirit inodore. Absorption d'huile plus homogène lors du 2e traitement

INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LES TRAITEMENTS À L'HUILE INCOLORES ET COLORÉS DE SOLS

Version du 08.06.2016

Remplace la version du

N° VTM 5557

Ajout de durcisseur

- On peut mélanger l'huile Mattöl 1410M à 10% de durcisseur Unipur Härter 279/H901 pour améliorer la tenue à l'eau et aux produits chimiques courants
- En cas d'utilisation d'huiles colorées, la fixation des pigments est aussi plus grande
- Le temps de mise en œuvre avec un durcisseur (temps ouvert) correspond à celui du produit Mattöl 1410M (huile mate) standard
- La vie en pot avec le durcisseur est de 4 h / 20°C
- Appliquer la 2e couche au plus tôt après 5 h (16 h si coloré)
- Recouvrement de sols fraîchement enduits d'huile
- Ne pas recouvrir les sols enduits d'huile avant 3 à 4 jours. Durant cet intervalle, il convient de bien aérer la pièce. Utiliser seulement du papier carton ou de couverture. Ne pas utiliser des matériaux de recouvrement à diffusion, tels que des films PE.

Attention

- Les chiffons imbibés d'huile sont auto-inflammables et doivent toujours être mis dans un récipient!
- Les conserver dans un seau métallique fermé jusqu'à l'élimination ou les étendre et les laisser sécher en plein air

Veillez également tenir compte de nos fiches techniques.

